


Manuale di servizio

SUNNY BOY 3600/5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY



Disposizioni legali

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono proprietà di SMA Solar Technology AG. La loro completa o parziale pubblicazione richiede l'autorizzazione scritta di SMA Solar Technology AG. La riproduzione per scopi interni all'azienda, destinata alla valutazione del prodotto o al suo corretto utilizzo, è consentita e non è soggetta ad approvazione.

Garanzia di SMA

Le condizioni di garanzia aggiornate sono allegate all'apparecchio. In caso di necessità, è possibile scaricarle dal sito Internet www.SMA-Solar.com oppure richiederle in formato cartaceo attraverso i normali canali di distribuzione.

Marchi

Tutti i marchi sono riconosciuti anche qualora non distintamente contrassegnati. L'assenza di contrassegno non significa che un prodotto o un marchio non siano registrati.

Il marchio nominativo e il logo Bluetooth[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; ogni loro utilizzo da parte di SMA Solar Technology AG è autorizzato con licenza.

Modbus®è un marchio registrato di Schneider Electric ed è autorizzato con licenza da parte di Modbus Organization, Inc.

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.

Phillips® e Pozidriv® sono marchi registrati di proprietà di Phillips Screw Company.

Torx[®] è un marchio registrato di proprietà di Acument Global Technologies, Inc.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-mail: info@SMA.de

© Dal 2004 al 2014 SMA Solar Technology AG. Tutti i diritti sono riservati.

3

Indice

1	Note	e relative al presente documento	4
2	Sicu	rezza	6
	2.1	Qualifica dei tecnici specializzati	6
	2.2	Avvertenze di sicurezza	6
	2.3	Disinserzione dell'inverter	8
3	Puliz	zia dell'inverter	11
4	Rice	rca degli errori	12
	4.1	Segnali LED	12
	4.2	Messaggi di evento	12
	4.3	Messaggi di errore	13
5	Con	trollo delle dispersioni verso terra dell'impianto FV	27
6	Veri	fica del funzionamento dei varistori	31
7	Sost	ituzione dei varistori	33
8	Veri	ficare il funzionamento di Battery Pack	34
9	Rime	essa in servizio dell'inverter	35
10	Mes	sa fuori servizio dell'inverter	37
11	Pezz	zi di ricambio	40
12	Con	tatto	41

Note relative al presente documento

Il presente documento descrive l'eliminazione di determinati errori e la sostituzione di componenti guasti. Esso integra la documentazione allegata a ogni prodotto e non sostituisce alcuna delle norme o direttive vigenti a livello locale. Leggere e rispettare i documenti forniti assieme al prodotto.

Ambito di validità

Il presente documento è valido per i seguenti tipi di apparecchi, a partire dalla versione firmware 2.02.17.R:

- SB 3600SE-10 (Sunny Boy 3600 Smart Energy)
- SB 5000SE-10 (Sunny Boy 5000 Smart Energy)

Destinatari

Il presente documento è destinato ai tecnici specializzati. Le operazioni descritte al suo interno devono essere eseguite esclusivamente da personale in possesso di relativa qualifica (v. cap. 2.1 "Qualifica dei tecnici specializzati", pag. 6).

Sul sito www.SMA-Solar.com sono disponibili dei link per ottenere maggiori informazioni:

Titolo del documento	Tipo di documento
SUNNY BOY 3600/5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY	Manuale d'uso
BATTERY PACK SMART ENERGY	Informazione tecnica
Sostituzione di inverter in impianti dotati di prodotti di comunicazione e sostituzione di SMA Energy Meter	Istruzioni per l'installazione
Elenco dei parametri	Informazione tecnica
Modulo di richiesta del codice SMA Grid Guard	Certificato
Impianti Webconnect in Sunny Portal	Istruzioni per l'uso
Sunny Home Manager in Sunny Portal	Istruzioni per l'uso

Simboli

Simbolo	Spiegazione
▲ PERICOLO	Avvertenza di sicurezza la cui inosservanza provoca immediatamente lesioni gravi o mortali.
▲ AVVERTENZA	Avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni gravi o mortali.
▲ ATTENZIONE	Avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni leggere o medie.

Simbolo	Spiegazione
AVVISO	Avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare danni materiali
▲ TECNICO SPECIALIZZATO	Capitolo in cui sono descritte operazioni che possono essere eseguite solo da tecnici specializzati.
i	Informazioni importanti per un determinato obiettivo o argomento, non rilevanti tuttavia dal punto di vista della sicurezza
	Condizioni preliminari necessarie per un determinato obiettivo
☑ ✓	Risultato desiderato
×	Possibile problema

Nomenclatura

Denominazione completa	Denominazione nel presente documento
Battery Pack Smart Energy	Battery Pack
Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy	Inverter, prodotto

2 Sicurezza

2.1 Qualifica dei tecnici specializzati

Le operazioni descritte nel presente documento devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. Questi ultimi devono disporre delle seguenti qualifiche:

- Conoscenze in merito a funzionamento e gestione di un inverter
- Corso di formazione su pericoli e rischi durante l'installazione e l'uso di apparecchi, batterie e impianti elettrici
- Addestramento all'installazione e alla messa in servizio di apparecchi e impianti elettrici
- Conoscenza di norme e direttive vigenti
- Conoscenza e rispetto del presente documento, comprese tutte le avvertenze di sicurezza
- Conoscenza e rispetto della documentazione del produttore delle batterie, comprese tutte le avvertenze di sicurezza
- Conoscenza e rispetto delle disposizioni dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) per confezione, trasporto e marcatura di merci pericolose
- Istruzioni in conformità con il capitolo 1.3 ADR per la confezione e il trasporto di Battery Pack

2.2 Avvertenze di sicurezza

Il presente capitolo riporta le avvertenze di sicurezza che devono essere rispettate per qualsiasi operazione sul e con il prodotto.

Per evitare danni personali o materiali e garantire una lunga durata del prodotto, leggere attentamente il presente capitolo e seguire in ogni momento tutte le avvertenze di sicurezza.

A PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione del generatore fotovoltaico

In presenza di luce solare, il generatore FV produce una pericolosa tensione CC sui conduttori CC e sui componenti sotto tensione dell'inverter. Il contatto con conduttori CC o componenti sotto tensione comporta il pericolo di morte per folgorazione. Scollegando i terminali CC sotto carico dall'inverter può verificarsi un arco voltaico con conseguenti scosse elettriche e ustioni.

- Non toccare le estremità di cavi a vista.
- Non toccare i conduttori CC.
- Non toccare i componenti sotto tensione dell'inverter.
- Affidare il montaggio, l'installazione e la messa in servizio dell'inverter esclusivamente a tecnici specializzati provvisti di apposita qualifica.
- In caso di errore, incaricare esclusivamente un tecnico specializzato della sua risoluzione.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'inverter, disinserire sempre la tensione come descritto nel presente documento (v. cap. 2.3, pag. 8).

A PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione su Battery Pack

Sulla presa per il cavo di potenza è presente una tensione potenzialmente letale. L'inserimento delle dita nella presa per il cavo di potenza può causare folgorazioni potenzialmente letali.

- Non aprire Battery Pack.
- Non pulire Battery Pack con un panno umido.
- Lasciare inseriti i cappucci protettivi sulle prese di cavo di potenza e cavo dati fino a quando i cavi stessi non vengono collegati dall'inverter a Battery Pack.
- Mettere in funzione Battery Pack esclusivamente con il coperchio protettivo, confezionato separatamente.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione su inverter e Battery Pack, disinserire sempre la tensione come descritto nel presente documento (v. cap. 2.3, pag. 8).

A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione

In caso di contatto con un modulo FV o con la struttura del generatore senza messa a terra sussiste il pericolo di morte per folgorazione.

• Collegare e mettere a terra moduli FV, struttura del generatore e superfici conduttrici senza interruzioni, nel rispetto delle direttive vigenti a livello locale.

A AVVERTENZA

Pericolo di ustione chimica causa elettrolita o gas tossici

Durante il normale funzionamento non è possibile la fuoriuscita di elettrolita o la formazione di gas tossici da Battery Pack. Nonostante l'accurata progettazione, in caso di danneggiamento di Battery Pack o di errore, può tuttavia verificarsi la fuoriuscita di elettrolita da Battery Pack o la formazione di gas tossici.

- Conservare Battery Pack in un luogo fresco e asciutto.
- Non far cadere Battery Pack e non danneggiarlo con oggetti appuntiti.
- Appoggiare Battery Pack solo sul lato posteriore, su cui si trovano le linguette di fissaggio.
- Non aprire Battery Pack.
- Mettere in funzione Battery Pack esclusivamente a una temperatura ambiente compresa fra 0 °C e +40 °C.
- Non montare né mettere in funzione Battery Pack in aree a rischio di esplosione o in luoghi con un'elevata umidità.
- In caso di possibile penetrazione di umidità all'interno di Battery Pack (ad es. in caso di danneggiamento dell'involucro), non montare né mettere in funzione Battery Pack.
- In caso di contatto con l'elettrolita, lavare le parti interessate con acqua e consultare prontamente un medico.

A AVVERTENZA

Pericolo di ustioni per contatto con parti surriscaldate dell'involucro

Durante il funzionamento alcune parti dell'involucro possono riscaldarsi.

• Durante il funzionamento toccare solo il coperchio dell'involucro dell'inverter.

AVVISO

Danneggiamento dell'inverter per scarica elettrostatica

Il contatto con componenti elettronici può provocare guasti o danni irrimediabili all'inverter per scarica elettrostatica.

• Scaricare la propria carica elettrostatica prima di toccare i componenti.

AVVISO

Danneggiamento del display o della targhetta di identificazione a causa dell'uso di detergenti

 Se l'inverter è sporco, pulire l'involucro, le alette di raffreddamento, il coperchio dell'involucro, la targhetta di identificazione, il display e i LED esclusivamente con acqua pulita e un panno.

2.3 Disinserzione dell'inverter

- 1. Disinserire l'interruttore automatico e assicurarlo contro il reinserimento involontario.
- In caso di impiego di un relè multifunzione, disinserire la tensione di alimentazione dell'utilizzatore.
- 3. Ruotare il sezionatore CC in direzione OFF fino a quando non scatta in posizione O.
- 4. Attendere lo spegnimento di tutti i LED e del display.

5. A PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione

I condensatori dell'inverter necessitano di 5 minuti per scaricarsi.

• Attendere 5 minuti prima di aprire il coperchio dell'involucro.


6. ATTENZIONE

Pericolo di infortuni durante il sollevamento e in caso di caduta del coperchio dell'involucro


Quando si rimuove l'ultima vite il coperchio dell'involucro può cadere.

 Svitare tutte le viti del coperchio dell'involucro con una brugola da 5. Quando si rimuove l'ultima vite, sostenere il coperchio dell'involucro con una mano. Successivamente, rimuovere il coperchio portandolo in avanti e assicurarsi di non perdere le rondelle.


 Afferrare il coperchio protettivo da dietro sul lato sinistro e sfilarlo. Poi rimuoverlo tirandolo in avanti




8. Spingere Battery Pack a sinistra sul supporto da parete fino a fine corsa esercitando pressione sulle maniglie laterali. In questo modo si disattiva la protezione contro il sollevamento di Battery Pack e si ottiene più spazio per estrarre i cavi.



 Staccare il cavo dati da Battery Pack. A tal fine premere sulle linguette laterali ed estrarre il connettore dalla presa.




 Staccare il cavo di potenza da Battery Pack. A tal fine, ruotare il connettore complementare verso sinistra fino a quando si stacca ed estrarlo dalla presa.




9

- 11. Se si dispone degli appositi cappucci di protezione, inserirli nelle prese di cavo dati e cavo di potenza su Battery Pack.
- 12. Inserire il cavo dati e il cavo di potenza nel supporto sul lato sinistro dell'inverter.


 Sollevare la protezione contro il contatto CC e premerla finché non scatta in posizione.



- 14. Verificare l'assenza di corrente su tutti i cavi CC mediante una pinza amperometrica.
- 15. Sbloccare ed estrarre tutti i terminali CC. A tal fine, inserire un cacciavite a taglio da 3,5 mm o un tira molle ad angolo in una delle fessure laterali ed estrarre i terminali CC in linea retta. Durante tale operazione, non tirare il cavo.
- 16. Accertare l'assenza di tensione sugli ingressi CC dell'inverter.
- 17. Verificare l'assenza di tensione sulla morsettiera CA fra L ed N con un apposito apparecchio di misurazione. A tale scopo, inserire il sensore nell'apertura rotonda dei morsetti.



18. Verificare l'assenza di tensione sulla morsettiera CA fra L e PE con un apposito apparecchio di misurazione. A tale scopo, inserire il sensore nell'apertura rotonda dei morsetti.



 Se si utilizza il relè multifunzione, verificare l'assenza di tensione fra tutti i morsetti del relè stesso e PE della morsettiera CA.

20. AVVISO

Danneggiamento dell'inverter per scarica elettrostatica

Il contatto con componenti elettronici può provocare guasti o danni irrimediabili all'inverter per scarica elettrostatica.

• Scaricare la propria carica elettrostatica prima di toccare i componenti.

3 Pulizia dell'inverter

AVVISO

Danneggiamento del display o della targhetta di identificazione a causa dell'uso di detergenti

- Se l'inverter è sporco, pulire l'involucro, le alette di raffreddamento, il coperchio dell'involucro, la targhetta di identificazione, il display e i LED esclusivamente con acqua pulita e un panno.
- Se le alette di raffreddamento sul retro dell'involucro sono sporche, pulirle con una spazzola morbida
- Se i canali di aerazione sul lato superiore dell'inverter sono sporchi, pulirli con una spazzola morbida.
- Se il coperchio protettivo di Battery Pack è sporco, pulirlo con un panno asciutto.
- Se Battery Pack è sporco, pulirlo con un panno asciutto.

4 Ricerca degli errori

4.1 Segnali LED

I LED segnalano la condizione di funzionamento dell'inverter.

LED	Stato	Spiegazione
LED verde	Acceso	Funzionamento
	Lampeggiante	Le condizioni per la connessione alla rete pub- blica non sono soddisfatte.
LED rosso	Acceso	Errore
		Il LED rosso segnala un errore (v. cap. 4.3 "Messaggi di errore", pag. 13).
LED blu	-	Nessuna funzione

4.2 Messaggi di evento

Messaggio sul di- splay	Causa	
Imposta parametri	La modifica del parametro viene salvata.	
Parametri impostati con successo	La modifica del parametro è stata salvata con successo.	
File agg. OK	Il file di update trovato è valido.	
Scheda memoria in let- tura	Il file di aggiornamento viene cercato sulla chiavetta USB (scheda di memoria) e controllato.	
Nessun nuovo update su scheda memoria	Sulla chiavetta USB (scheda di memoria) si trova un file di aggiornamento già utilizzato.	
Update comunicazione	L'inverter esegue un update dei componenti di comunicazione.	
Update PC centrale	L'inverter esegue un update dei componenti dell'inverter.	
Update terminato	L'inverter ha portato a termine con successo l'aggiornamento.	
Contr. condizione riuscito	Le condizioni nel file di aggiornamento sono state verificate con successo.	
Trasp. update avviato	Copia del file di aggiornamento in corso	
Trasp. update riuscito	Il file di aggiornamento è stato copiato con successo nella memoria interna dell'inverter.	
Update BMS	L'aggiornamento del software della gestione della batteria (BMS) è in corso.	
Par. rete invariati	I parametri sono bloccati e non possono essere modificati.	

13

4.3 Messaggi di errore

Numero dell'errore Messaggio sul display, causa e soluzione

101 ... 103

Disturbo della rete

La tensione o l'impedenza di rete nel punto di collegamento dell'inverter sono troppo elevate. L'inverter si è scollegato dalla rete pubblica.

Soluzione:

 Verificare se la tensione di rete nel punto di collegamento dell'inverter rientra costantemente nel range consentito. Se a causa delle condizioni di rete locali la tensione di rete non rientra nel range consentito, contattare il gestore di rete. Il gestore di rete deve approvare una eventuale modifica della tensione nel punto di immissione o dei limiti di funzionamento monitorati.

Se la tensione di rete rientra costantemente nel range consentito e questo messaggio continua a essere visualizzato, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.

202 ... 205

Disturbo della rete

La rete pubblica è scollegata, il cavo CA è danneggiato, oppure la tensione di rete nel punto di collegamento dell'inverter è troppo bassa. L'inverter si è scollegato dalla rete pubblica.

Soluzione:

- Verificare che l'interruttore automatico sia inserito.
- Accertarsi che il cavo CA non sia danneggiato.
- Accertarsi che il cavo CA sia correttamente collegato.
- Verificare se la tensione di rete nel punto di collegamento dell'inverter rientra costantemente nel range consentito.

Se a causa delle condizioni di rete locali la tensione di rete non rientra nel range consentito, contattare il gestore di rete. Il gestore di rete deve approvare una eventuale modifica della tensione nel punto di immissione o dei limiti di funzionamento monitorati.

Se la tensione di rete rientra costantemente nel range consentito e questo messaggio continua a essere visualizzato, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.

Numero dell'errore	Messaggio sul display, causa e soluzione
301	Disturbo della rete
	Il valore medio sui 10 minuti della tensione di rete non rientra nel range consentito. La tensione o l'impedenza di rete nel punto di collegamento sono troppo elevate. L'inverter si scollega dalla rete pubblica per preservare la qualità della tensione.
	Soluzione:
	 Verificare se la tensione di rete nel punto di collegamento dell'inverter rientra costantemente nel range consentito.
	Se a causa delle condizioni di rete locali la tensione di rete non rientra nel range consentito, contattare il gestore di rete. Il gestore di rete deve approvare una eventuale modifica della tensione nel punto di immissione o dei limiti di funzionamento monitorati.
	Se la tensione di rete rientra costantemente nel range consentito e questo messaggio continua a essere visualizzato, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
401 404	Disturbo della rete
	L'inverter non funziona più in parallelo alla rete. L'inverter ha interrotto l'immissione nella rete pubblica.
	Soluzione:
	 Verificare se il collegamento alla rete presenta forti e brevi oscillazioni della frequenza.
501	Disturbo della rete
	La frequenza di rete non rientra nel range consentito. L'inverter si è scollegato dalla rete pubblica.
	Soluzione:
	• Se possibile, controllare le oscillazioni della frequenza di rete.
	Se si verificano oscillazioni ripetute e questo messaggio compare frequentemente, contattare il gestore di rete e chiedergli se approva una modifica dei parametri di funzionamento dell'inverter.
	In caso di consenso da parte del gestore di rete, concordare la modifica dei parametri di funzionamento con il Servizio di assistenza tecnica SMA.
601	Disturbo della rete
	L'inverter ha rilevato una componente continua eccessiva e non consentita nella corrente di rete.
	Soluzione:

monitoraggio sull'inverter.

• Verificare la componente continua del collegamento alla rete.

Se questo messaggio compare frequentemente, contattare il gestore di rete e chiedergli se è consentito aumentare il valore limite del

Numero dell'errore	Messaggio sul display, causa e soluzione
701	Frequ. non cons. > Contr. parametri
	La frequenza di rete non rientra nel range consentito. L'inverter si è scollegato dalla rete pubblica.
	Soluzione:
	Se possibile, controllare le oscillazioni della frequenza di rete.
	Se si verificano oscillazioni ripetute e questo messaggio compare frequentemente, contattare il gestore di rete e chiedergli se approva una modifica dei parametri di funzionamento dell'inverter.
	In caso di consenso da parte del gestore di rete, concordare la modifica dei parametri di funzionamento con il Servizio di assistenza tecnica SMA.
801	Attendere tens. rete > Caduta della rete > Contr. fusibile
	Il cavo CA non è correttamente collegato o il record di dati nazionali non è correttamente impostato.
	Soluzione:
	 Accertarsi che il cavo CA sia collegato correttamente (v. le istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA-Solar.com).
	 Accertarsi che il record di dati nazionali sia impostato correttamente. Verificare la posizione dei selettori rotativi A e B, selezionare il parametro Imposta norma nazionale e verificarne il valore.
	Controllare il fusibile.
901	Colleg. PE assente > Contr. collegamento
	PE non è collegato correttamente.
	Soluzione:
	 Accertarsi che il conduttore di protezione sia collegato correttamente (v. le istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA- Solar.com).
1001	L e N scambiati > Contr. collegamento
	Il collegamento di L ed N è invertito.
	Soluzione:
	 Accertarsi che L ed N siano collegati correttamente (v. le istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA-Solar.com).
1101	Errore installazione > Contr. collegamento
	Un secondo conduttore esterno è collegato a N.
	Soluzione:
	 Correggere il collegamento CA (v. le istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA-Solar.com).

Numero dell'errore	Messaggio sul display, causa e soluzione
1501	Dist. riaccens. rete Il record di dati nazionali modificato o il valore di un parametro impostato dall'utente non corrisponde ai requisiti vigenti a livello locale. L'inverter non è in grado di connettersi alla rete pubblica. Soluzione: Accertarsi che il record di dati nazionali sia impostato correttamente. Verificare la posizione dei selettori rotativi A e B, selezionare il parametro Imposta norma nazionale e verificarne il valore.
3301 3303	Funz. instabile
	Il valore medio sui 10 minuti della tensione di rete non rientra nel range consentito. La tensione o l'impedenza di rete nel punto di collegamento sono troppo elevate. L'inverter si scollega dalla rete pubblica per preservare la qualità della tensione.
	Soluzione:
	 Verificare se la tensione di rete nel punto di collegamento dell'inverter rientra costantemente nel range consentito.
	Se a causa delle condizioni di rete locali la tensione di rete non rientra nel range consentito, contattare il gestore di rete. Il gestore di rete deve approvare una eventuale modifica della tensione nel punto di immissione o dei limiti di funzionamento monitorati.
	Se la tensione di rete rientra costantemente nel range consentito e questo messaggio continua a essere visualizzato, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
3401 3402	Sovratensione CC > Separare generatore
	Sovratensione sull'ingresso CC. L'inverter può subire danni irreparabili.
	Questo messaggio viene segnalato anche dal rapido lampeggiamento della retroilluminazione.
	Soluzione:
	 Disinserire immediatamente l'inverter (v. cap. 2.3, pag. 8).
	 Verificare se la tensione CC è inferiore alla tensione d'ingresso massima dell'inverter. In caso affermativo, collegare nuovamente i connettori a spina CC all'inverter.
	 Se la tensione CC è superiore alla tensione d'ingresso massima dell'inverter, accertare il corretto dimensionamento del generatore FV o contattare l'installatore dello stesso.
	 Se questo messaggio compare spesso, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.

Numero dell'errore	Messaggio sul display, causa e soluzione
3405	IRE difett. > Separare generatore
	Soluzione:
	• Disinserire immediatamente l'inverter (v. cap. 2.3, pag. 8).
	 Verificare se la tensione CC è inferiore alla tensione d'ingresso massima dell'inverter. In caso affermativo, collegare nuovamente i connettori a spina CC all'inverter.
	 Se la tensione CC è superiore alla tensione d'ingresso massima dell'inverter, accertare il corretto dimensionamento del generatore FV o contattare l'installatore dello stesso.
	 Se questo messaggio compare spesso, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
3501	Dif. di isolamento > Contr. generatore
	L'inverter ha registrato una dispersione verso terra nel generatore fotovoltaico.
	Soluzione:
	 Controllare le dispersioni verso terra dell'impianto FV (v. cap. 5, pag. 27)
3601	Corr. disp. elevata > Contr. generatore
	La corrente di dispersione dell'inverter e del generatore fotovoltaico è troppo elevata. Sussiste una dispersione verso terra, una corrente di guasto o un malfunzionamento.
	Subito dopo il superamento di un valore limite, l'inverter interrompe il processo di immissione. Quando l'errore viene eliminato, l'inverter s'inserisce nuovamente in modo automatico nella rete pubblica.
	Soluzione:
	 Controllare le dispersioni verso terra dell'impianto FV (v. cap. 5, pag. 27)
3701	Corr. guasto tr. gr. > Contr. generatore
	L'inverter ha identificato una corrente di guasto dovuta a breve messa a terra del generatore fotovoltaico.
	Soluzione:
	 Controllare le dispersioni verso terra dell'impianto FV (v. cap. 5, pag. 27)
3801 3802	Sovracorrente CC > Contr. generatore
	Sovracorrente sull'ingresso CC. L'inverter interrompe brevemente l'immis-
	sione in rete.
	Soluzione:
	 Se questo messaggio compare frequentemente, accertare il corretto dimensionamento e cablaggio del generatore FV.

Numero dell'errore	Messaggio sul display, causa e soluzione
3901 3902	Attendere condizioni d'avvio CC > Condizioni d'avvio non rag- giunte
	Non sono ancora soddisfatte le condizioni per l'immissione nella rete pubblica.
	Soluzione:
	 Attendere un maggiore irraggiamento.
	 Se questo messaggio viene visualizzato spesso nelle ore mattutine, aumentare la tensione limite per l'avvio dell'immissione. A tale scopo, modificare il parametro Tensione limite per avviamento immissione.
	 Se questo messaggio compare spesso con irraggiamento medio, accertare il corretto dimensionamento del generatore FV.
6001 6462	Autodiagnosi > Anomalia nell'app.
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.
	Soluzione:
	Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
6501 6513	Autodiagnosi > Sovratemperatura
	L'inverter si è scollegato a causa della temperatura troppo elevata.
	Soluzione:
	 Pulire con una spazzola morbida le alette di raffreddamento sul retro dell'involucro e i canali di aerazione sul lato superiore.
	Accertarsi che l'inverter sia sufficientemente aerato.
6603 6604	Autodiagnosi > Sovraccarico
	L'inverter ha rilevato un sovraccarico interno e interrompe il processo di immissione.
	Soluzione:
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
6607 6608	Autodiagnosi > Sovracorrente batteria
	Errore interno. L'inverter continua l'immissione nella rete pubblica.
	Soluzione:
	 Se questo messaggio compare spesso, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
6609	Autodiagnosi > Sottotensione batteria
	Errore interno. L'inverter continua l'immissione nella rete pubblica. Soluzione:
	 Se questo messaggio compare spesso, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.

Numero dell'errore	Messaggio sul display, causa e soluzione	
6610	Autodiagnosi > Sovratensione batteria Soluzione:	
	 Ruotare il sezionatore CC in direzione OFF fino a quando non scatta in posizione O. 	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA per concordare come procedere. 	
6701 6702	Com. difet.	
	Si è verificato un errore nella comunicazione interna dell'inverter. L'inverter continua a immettere in rete.	
	Soluzione:	
	 Se questo messaggio compare spesso, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
6801 6802	Autodiagnosi > Ingresso A guasto	
	L'ingresso A dell'inverter è difettoso.	
	Soluzione:	
	Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
6901 6902	Autodiagnosi > Ingresso B guasto	
	L'ingresso B dell'inverter è difettoso.	
	Soluzione:	
	Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
7001 7002	Guasto sensore	
	Il sensore di temperatura nell'inverter è guasto e l'inverter interrompe il processo di immissione.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
7008	Guasto sensore temp. display	
	Il sensore della temperatura ambiente è difettoso. Il display non viene di-	
	sattivato in presenza di temperature inferiori a -25 °C e può quindi esse-	
	re danneggiato irreparabilmente. L'inverter continua a immettere in rete.	
	Soluzione:	
7100	Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
7102	File parametri non trovato/danneggiato	
	Il file dei parametri non è stato trovato o è danneggiato. L'aggiornamento non è andato a buon fine. L'inverter continua a immettere in rete.	
	Soluzione:	
	Copiare nuovamente il file dei parametri nella cartella corretta.	

Numero dell'errore	Messaggio sul display, causa e soluzione
7105	Impostazione parametri fallita
7103	I parametri non possono essere impostati mediante la scheda di memoria. L'inverter continua a immettere.
	Soluzione:
	 Accertarsi che i parametri siano impostati correttamente.
	Accertarsi che sia presente un codice SMA Grid Guard.
7106	File agg. danneggiato
	Il file di aggiornamento sulla scheda di memoria è danneggiato.
	Soluzione:
	 Formattare nuovamente la scheda di memoria.
	Salvare di nuovo i file sulla scheda di memoria.
7110	Nessun file agg.
	Non è stato trovato alcun file di aggiornamento.
	Soluzione:
	 Copiare il file di aggiornamento nella cartella della scheda di memoria. Selezionare la cartella \UPDATE.
7112	File update copiato
	Il file di aggiornamento è stato copiato con successo nella memoria del processore dell'inverter.
7201 7202	Memorizz. dati imp.
	Errore interno. L'inverter continua l'immissione nella rete pubblica.
	Soluzione:
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
7303	Update PC centrale fallito
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.
	Soluzione:
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
7324	Attendere condizioni di update
	L'inverter ha portato a termine con successo l'aggiornamento.
7330	Contr. condizione non riuscito
	Le condizioni del file di aggiornamento utilizzato per le impostazioni del- l'inverter (ad es. record di dati nazionali) non sono soddisfatte.
	Soluzione:
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.

Numero dell'errore	o dell'errore Messaggio sul display, causa e soluzione	
7333	Trasporto update fallito	
	L'aggiornamento non è stato eseguito con successo.	
	Soluzione:	
	Riavviare l'aggiornamento.	
7337	Update BMS non riuscito	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
7340	Update comunicazione non riuscito	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
7401	Varistore guasto	
	Almeno uno dei varistori controllati termicamente è guasto.	
	Soluzione:	
	Controllare il funzionamento dei varistori (v. cap. 6, pag. 31).	
7701 7703	Autodiagnosi > Anomalia nell'app.	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
8001	Rid. pot. presente	
	L'inverter ha ridotto la propria potenza per oltre 10 minuti a causa della temperatura troppo elevata.	
	Soluzione:	
	 Pulire con una spazzola morbida le alette di raffreddamento sul retro dell'involucro e i canali di aerazione sul lato superiore. 	
	 Accertarsi che l'inverter sia sufficientemente aerato. 	
8902	Autodiagnosi > Relais del regol. della batt.difettoso	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	

Numero dell'errore Messaggio sul display, causa e soluzione		
8903	Regolatore della batteria difettoso > Staccare il generat., aprire interr. CC	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
8904	Autodiagnosi > Anomalia nell'app.	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
9002	GridGuardCode non valido	
	Il codice Grid Guard inserito non è corretto. I parametri sono ancora protetti e non possono essere modificati.	
	Soluzione:	
	Inserire il codice Grid Guard corretto.	
9003	Par. rete bloccati	
	Ora i parametri di rete sono bloccati. Non è possibile modificare i parametri.	
	Soluzione:	
	 Sbloccare i parametri immettendo il codice Grid Guard. 	
9005	Impossibile modif. param. rete > Assicurare l'alimentazione CC	
	La potenza FV è troppo ridotta per l'impostazione del record di dati nazionali. Non appena ci sarà un irraggiamento sufficiente, l'inverter salverà l'impostazione automaticamente.	
9007	Interr. autotest	
	L'autotest (solo per l'Italia) è stato interrotto.	
	Soluzione:	
	 Riavviare l'autotest (v. istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA- Solar.com). 	
9301	Riconosciuta nuova batteria	
	L'inverter ha riconosciuto un nuovo Battery Pack.	
9302	Autodiagnosi > Anomalia nell'app.	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	

Numero dell'errore	e Messaggio sul display, causa e soluzione		
9303	La durata della batteria scade		
	L'SOH del Battery Pack è pari al 70%.		
	Soluzione:		
	 Sostituire il Battery Pack. Contattare a tal fine il Servizio di assistenza tecnica SMA. 		
9304	Errore collegamento della batteria > Contr. collegamento batteria		
	Il collegamento fra Battery Pack e inverter è difettoso.		
	Soluzione:		
	 Accertarsi che il cavo di potenza e il cavo dati siano collegati correttamente a Battery Pack (v. istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA-Solar.com). 		
	 Accertarsi che i contatti del connettore del cavo di potenza e del cavo dati non siano danneggiati. 		
9305	Sistema di batteria non autorizzato		
	Il Battery Pack non è adatto per il funzionamento con l'inverter.		
	Soluzione:		
	 Se si tratta di una batteria autorizzata da SMA e abilitata al funzionamento con l'inverter, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 		
9306	Anomalia nella tensione della batt.		
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.		
	Soluzione:		
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 		
9307	Sistema della batteria difettoso		
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.		
	Soluzione:		
	Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.		

Numero dell'errore	Manager and displant annual and allocations	
	income control of the	
9308	Errore di comunic. sistema della batt. > Contr. collegamento bat- teria	
	Il collegamento fra Battery Pack e inverter è difettoso. Soluzione:	
	 Accertarsi che il cavo di potenza e il cavo dati siano collegati correttamente a Battery Pack (v. istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA-Solar.com). 	
	 Accertarsi che i contatti del connettore del cavo di potenza e del cavo dati non siano danneggiati. 	
9309	Sistema della batteria difettoso	
	Il Battery Pack è difettoso.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
9310	Segnale di errore sistema della batt. > Contr. collegamento batteria	
	Il collegamento fra Battery Pack e inverter è difettoso.	
	Soluzione:	
	 Accertarsi che il cavo di potenza e il cavo dati siano collegati correttamente a Battery Pack (v. istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA-Solar.com). 	
	 Accertarsi che i contatti del connettore del cavo di potenza e del cavo dati non siano danneggiati. 	
9311	Errore di sovratens. cella della batt.	
	La tensione di almeno una cella non rientra nei valori limite.	
	Soluzione:	
	• Disinserire immediatamente l'inverter (v. cap. 2.3, pag. 8).	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
9312	Errore di sottotens. cella della batt.	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	

25

Numero dell'errore Messaggio sul display, causa e soluzione		
9313	Errore di sottotemperatura batt. > Controllare il luogo di installazione	
	È stata superata la temperatura ambiente consentita. Inverter e Battery Pack possono essere messi in servizio esclusivamente a una temperatura ambiente compresa fra 0 °C e 40 °C.	
	Soluzione:	
	 Accertarsi che nel luogo di installazione sia rispettata la temperatura ambiente consentita. 	
	 Se questo messaggio compare nonostante sia stata rispettata la temperatura ambiente consentita, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
9314	Errore di sovratemperatura batt. > Controllare il luogo di installazione	
	Si è scesi al di sotto della temperatura ambiente consentita. Inverter e Battery Pack possono essere messi in servizio esclusivamente a una tem- peratura ambiente compresa fra 0 °C e 40 °C.	
	Soluzione:	
	 Accertarsi che nel luogo di installazione sia rispettata la temperatura ambiente consentita. 	
	 Se questo messaggio compare nonostante sia stata rispettata la temperatura ambiente consentita, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
9315	Errore di imbalancing batt.	
	La causa deve essere determinata dal Servizio di assistenza tecnica SMA.	
	Soluzione:	
	 Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. 	
9334	Test batteria carica	
	Verifica del funzionamento di Battery Pack. Battery Pack è in fase di caricamento.	
9335	Test batteria scarica	
	Verifica del funzionamento di Battery Pack. Battery Pack è in fase di scari camento.	
9336	Condizioni avvio test batt. non soddisfatte	
	Impossibile verificare il funzionamento di Battery Pack in quanto non sono soddisfatti i requisiti.	
	Soluzione:	
	 Accertarsi che siano soddisfatti i requisiti per la verifica di Battery Pack Verificare il funzionamento di Battery Pack 	

Numero dell'errore	Messaggio sul display, causa e soluzione	
9337 Test batteria carica riuscito		
	Battery Pack è stato caricato correttamente. Il funzionamento di Battery Pack è garantito.	
9338 Test batteria scarica riuscito		
	Battery Pack è stato scaricato correttamente. Il funzionamento di Battery Pack è garantito.	
9339	Test batteria carica fallito	
	Non è stato possibile caricare Battery Pack.	
	Soluzione:	
	 Accertarsi di controllare correttamente il funzionamento di Battery Pack Verificare il funzionamento di Battery Pack 	
9340	Test batteria scarica fallito	
	Non è stato possibile scaricare Battery Pack.	
	Soluzione:	
	 Accertarsi di controllare correttamente il funzionamento di Battery Pack Verificare il funzionamento di Battery Pack 	

5 Controllo delle dispersioni verso terra dell'impianto FV

Se l'inverter visualizza i codici evento 3501, 3601 o 3701 potrebbe sussistere una dispersione verso terra. L'isolamento elettrico verso terra dell'impianto fotovoltaico è difettoso o insufficiente.

A AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione

Una dispersione verso terra può comportare tensioni elevate.

- Toccare i cavi del generatore FV solo sull'isolamento.
- Non toccare struttura e sottostruttura del generatore FV.
- Non collegare all'inverter stringhe FV con una dispersione verso terra.

AVVISO

Danneggiamento irreparabile dell'apparecchio di misurazione dovuto a sovratensione

 Impiegare soltanto apparecchi di misurazione con un range di tensione d'ingresso CC fino ad almeno 1 000 V o superiore.

Procedura

- Verificare le dispersioni verso terra dell'impianto FV misurando la tensione.
- Se la misurazione della tensione non ha successo, verificare le dispersioni verso terra dell'impianto FV misurando la resistenza di isolamento.

Verifica tramite misurazione della tensione

Verificare l'assenza di dispersioni verso terra su ciascuna stringa dell'impianto fotovoltaico attraverso la seguente procedura.

Procedura:


1. A PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione

- Disinserire l'inverter (v. cap. 2.3, pag. 8).
- 2. Misurare le tensioni:
 - Misurare le tensioni fra il terminale positivo e il potenziale di terra (PE).
 - Misurare le tensioni fra il terminale negativo e il potenziale di terra (PE).
 - Misurare le tensioni fra il terminale negativo e quello positivo.
 Se si presentano contemporaneamente i seguenti risultati, nell'impianto fotovoltaico sussiste una dispersione verso terra.
 - ✓ Tutte le tensioni misurate sono stabili.
 - ☑ La somma delle 2 tensioni verso il potenziale di terra corrisponde circa alla tensione fra terminale positivo e negativo.
 - In presenza di una dispersione verso terra, localizzarla ed eliminarla sulla base del rapporto fra le due tensioni misurate.

Esempio: punto di dispersione verso terra

L'esempio mostra una dispersione verso terra fra il secondo e il terzo modulo FV.



- 3. Se non è possibile misurare una chiara dispersione verso terra e il messaggio continua a essere visualizzato, eseguire una misurazione della resistenza di isolamento.
- 4. Collegare nuovamente all'inverter le stringhe senza dispersioni verso terra e rimettere in servizio l'inverter (v. cap. 9, pag. 35).

Verifica mediante misurazione della resistenza di isolamento

Qualora la misurazione della tensione non dia indicazioni sufficienti sulla dispersione verso terra, la misurazione della resistenza di isolamento può fornire risultati più precisi.




Figura 1: Rappresentazione schematica della misurazione

i Calcolo della resistenza di isolamento

La resistenza complessiva prevista dell'impianto fotovoltaico o di una singola stringa può essere calcolata tramite la seguente formula:

$$\frac{1}{R_{\text{totale}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

La precisa resistenza di isolamento di un modulo fotovoltaico può essere richiesta al produttore dello stesso o desunta dalla scheda tecnica.

È tuttavia possibile considerare come valore medio della resistenza di un modulo fotovoltaico 40 MOhm a modulo per i moduli a film sottile e 50 MOhm a modulo per quelli policristallini e monocristallini (per maggiori informazioni sul calcolo della resistenza di isolamento, v. l'informazione tecnica "Resistenza di isolamento (Riso) di impianti fotovoltaici non isolati elettricamente" sul sito www.SMA-Solar.com).

Apparecchi necessari:

- ☐ Dispositivi adatti a eseguire in sicurezza scollegamento e cortocircuito
- ☐ Misuratore della resistenza di isolamento

i Per scollegare e cortocircuitare il generatore FV in sicurezza è necessario un dispositivo.

La resistenza d'isolamento può essere misurata esclusivamente con un dispositivo adatto a scollegare e cortocircuitare il generatore FV in sicurezza. Se non è disponibile un dispositivo adatto, non eseguire la misurazione della resistenza d'isolamento.

Procedura:

1. Calcolare la resistenza di isolamento prevista per ciascuna stringa.

2. A PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione

- Disinserire l'inverter (v. cap. 2.3, pag. 8).
- 3. Installare il dispositivo di cortocircuito.
- 4. Collegare il misuratore della resistenza di isolamento.
- 5. Cortocircuitare una stringa.
- Impostare la tensione di prova, in modo che si avvicini il più possibile alla tensione massima di sistema dei moduli fotovoltaici senza tuttavia superarla (v. scheda tecnica dei moduli FV).
- 7. Misurare la resistenza di isolamento.
- 8. Rimuovere il cortocircuito.
- 9. Eseguire la misurazione delle restanti stringhe seguendo la stessa procedura.
 - Nel caso in cui la resistenza di isolamento di una stringa dovesse scostarsi notevolmente dal valore teorico calcolato, nella stringa in questione sussiste una dispersione verso terra.

29

- Ricollegare all'inverter le stringhe interessate solo dopo aver eliminato la dispersione verso terra.
- 11. Collegare nuovamente tutte le altre stringhe all'inverter.

- 12. Rimettere in servizio l'inverter (v. cap. 9, pag. 35).
- 13. Se in seguito l'inverter continua a segnalare un errore di isolamento, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA. In alcuni casi è possibile che il numero di moduli FV presenti non sia adatto all'inverter.

6 Verifica del funzionamento dei varistori

Se sull'inverter viene visualizzato il codice evento **7401**, è possibile che uno dei varistori sia guasto.

AVVISO

Danneggiamento irrimediabile dell'inverter per sovratensione

Senza varistori, l'inverter non è più protetto dalla sovratensione.

- Negli impianti con un elevato rischio di sovratensioni, non mettere mai in funzione l'inverter senza varistori.
- Mettere nuovamente in servizio l'inverter solo dopo la sostituzione dei varistori.

AVVISO

Danneggiamento irreparabile dell'apparecchio di misurazione dovuto a sovratensione


 Impiegare soltanto apparecchi di misurazione con un range di tensione d'ingresso CC fino ad almeno 1 000 V o superiore.

Verificare il funzionamento di ogni varistore attraverso la seguente procedura.


Procedura:

Pericolo di morte per alta tensione

- Disinserire l'inverter e aprire il coperchio inferiore dell'involucro (v. cap. 2.3, pag. 8).
- Infilare l'attrezzo di inserimento nei contatti della morsettiera.



- 3. Estrarre il varistore dalla morsettiera.
- Verificare tramite un apparecchio di misurazione la presenza di un collegamento conduttivo fra il conduttore centrale e quello destro. A tal fine reggere il varistore in modo che la marcatura sia rivolta in avanti.



31

In assenza di collegamento, il varistore è guasto. SMA Solar Technology AG raccomanda di sostituire immediatamente tutti i varistori.

32

- Ordinare nuovi varistori e l'apposito attrezzo di inserimento (v. cap. 11 "Pezzi di ricambio", pag. 40).
- Reinserire i vecchi varistori fino a che sono disponibili i nuovi varistori e l'attrezzo di inserimento.
- Non appena si dispone dei ricambi, sostituire tutti i varistori (v. cap. 7, pag. 33). In presenza di un collegamento conduttivo, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.


7 Sostituzione dei varistori

Sostituire ciascun varistore tramite la seguente procedura.


1. A PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione

- Disinserire l'inverter e aprire il coperchio inferiore dell'involucro (v. cap. 2.3, pag. 8).
- Infilare l'attrezzo di inserimento nei contatti della morsettiera.



- 3. Estrarre il varistore dalla morsettiera.
- Inserire il nuovo varistore nella morsettiera. La scritta sul varistore deve essere rivolta verso il basso.



33

- 5. Estrarre l'attrezzo di inserimento dai contatti dalla morsettiera.
- 6. Rimettere in servizio l'inverter (v. cap. 9, pag. 35).

8 Verificare il funzionamento di Battery Pack.

Il funzionamento del Battery Pack può essere verificato mediante caricamento e scaricamento manuali. La sequenza di carica e scarica dipende dallo stato di carica attuale di Battery Pack.

Procedura:

- Se lo stato di carica attuale di Battery Pack è inferiore al 10%, caricare dapprima Battery Pack finché lo stato di carica non supera il 10% e poi scaricarlo.
- Se lo stato di carica attuale di Battery Pack è superiore al 95%, scaricare dapprima Battery Pack finché lo stato di carica non scende al di sotto del 90% e poi caricarlo.

Requisiti:

L'inverter deve essere in modalità immissione in rete.
La potenza FV attuale deve essere di almeno 200 W.
La potenza CA attuale immessa non deve superare il 90% della potenza CA massima
dell'inverter

Caricare Battery Pack

- Selezionare il parametro Modalità installazione batteria e impostarlo su Carica batteria.
 Sul display compare il messaggio Test batteria carica.
- Sul display compare il messaggio Test batteria carica riuscito. Battery Pack è stato caricato correttamente.
- ★ Sul display compare il messaggio Test batteria carica fallito?

Battery Pack non è stato caricato correttamente. Probabilmente non sono stati soddisfatti i requisiti.

- Accertarsi che i requisiti siano soddisfatti.
- Accertarsi che Battery Pack e inverter siano collegati correttamente.
- Accertarsi che Battery Pack non sia difettoso.
- Verificare che l'inverter non visualizzi altri messaggi di errore.

Scaricare Battery Pack

- Selezionare il parametro Modalità installazione batteria e impostarlo su Scaricare batteria.
 - ☑ Sul display compare il messaggio **Test batteria scarica**.
- Sul display compare il messaggio Test batteria scarica riuscito. Battery Pack è stato scaricato correttamente.
- **★** Sul display compare il messaggio **Test batteria scarica fallito**.

Battery Pack non è stato scaricato correttamente. Probabilmente non sono stati soddisfatti i requisiti.

- Accertarsi che i requisiti siano soddisfatti.
- Accertarsi che Battery Pack e inverter siano collegati correttamente.
- Accertarsi che Battery Pack non sia difettoso.
- Verificare che l'inverter non visualizzi altri messaggi di errore.

9 Rimessa in servizio dell'inverter


Se è stata tolta la tensione all'inverter (ad es. per configurarlo) e si desidera rimetterlo in servizio, procedere come descritto di seguito.

Requisiti:


- ☐ L'interruttore automatico deve essere correttamente dimensionato.
- ☐ Inverter e batteria devono essere montati correttamente.

Procedura:


- 1. Collegare i connettori a spina CC all'inverter.
 - ☑ I terminali CC scattano in posizione con un clic.
- Chiudere tutti gli ingressi CC non utilizzati con gli appositi connettori a spina CC e i tappi di tenuta.
- 3. Accertarsi che tutti i terminali CC siano saldamente inseriti.
- Abbassare la protezione contro il contatto CC e premerla finché non scatta in posizione.



- 5. Collegare inverter e Battery Pack (v. istruzioni dell'inverter sul sito www.SMA-Solar.com).
- 6. Applicare il coperchio protettivo su Battery Pack e inserire le linguette sul lato destro del coperchio protettivo nelle guide sul lato sinistro dell'involucro dell'inverter. Premere quindi il coperchio protettivo sul lato sinistro su Battery Pack fin quando non scatta in posizione.



- Accertarsi che il sezionatore CC sia in posizione OFF. In questo modo è possibile mettere il coperchio sull'involucro.
- 8. Fissare il coperchio dell'involucro:
 - Inserire 1 rondella su ciascuna vite. Il lato rigato della rondella deve puntare verso la testa della vite.



- Appoggiare il coperchio dell'involucro con le 6 viti sull'involucro stesso e serrarle diagonalmente con una brugola da 5 (coppia: 6 Nm ± 0,5 Nm).
- 9. Inserire l'interruttore automatico.
- 10. Ruotare il sezionatore CC in direzione **ON** fino a quando non scatta in posizione **I**.
- Ha inizio la fase di avvio.
- ☑ Il LED verde si accende e il display mostra in successione la versione firmware, il numero di serie o la denominazione dell'inverter, l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il numero di serie di Battery Pack, il record di dati nazionali impostato e la lingua del display.
- ★ Il LED verde lampeggia?
 Possibile causa dell'errore: la tensione d'ingresso CC è ancora insufficiente o l'inverter sta monitorando la rete pubblica.
 - Quando la tensione d'ingresso CC è sufficiente e le condizioni per il collegamento alla rete sono soddisfatte, l'inverter si mette in funzione.
- ✗ Il LED rosso è acceso e sul display compaiono un messaggio di errore e un codice evento?
 - Eliminare l'errore (v. cap. 4 "Ricerca degli errori", pag. 12).


10 Messa fuori servizio dell'inverter

A ATTENZIONE


Pericolo di infortuni durante il sollevamento e in caso di caduta di inverter o Battery Pack

Inverter e Battery Pack sono pesanti (per il peso v. il manuale d'uso sul sito www.SMA-Solar.com). In caso di tecnica di sollevamento errata o di caduta di inverter o Battery Pack durante il trasporto o le operazioni di aggancio/sgancio sussiste il pericolo di infortuni.

 Sollevare e trasportare l'inverter in posizione di montaggio orizzontale, afferrandolo sulle apposite impugnature a destra e a sinistra.



 Sollevare e trasportare Battery Pack sfruttando le maniglie laterali.




▲ PERICOLO


Pericolo di morte per alta tensione

- Disinserire l'inverter (v. cap. 2.3, pag. 8).
- Rimuovere il cavo CA dall'inverter. A tale scopo premere verso l'alto fino a fine corsa la leva di sicurezza ed estrarre i cavi.
- 3. Spingere in basso la leva di sicurezza della morsettiera del cavo CA.
- Rimuovere il cavo Ethernet eventualmente collegato all'inverter per la comunicazione Speedwire.
- 5. Se all'inverter sono collegati ulteriori cavi, rimuovere i cavi di collegamento dall'inverter.

- 6. Se è collegato un ulteriore collegamento equipotenziale o una messa a terra, allentare la vite a testa cilindrica M6x16 e rimuoverla assieme a rondella, staffa di fissaggio e conduttore di protezione.
- Appoggiare il coperchio dell'involucro con le 6 viti sull'involucro stesso e serrarle diagonalmente con una brugola da 5 (coppia: 6 Nm ± 0,5 Nm).
- 8. Staccare la batteria dal supporto da parete sollevandola verticalmente.



 Staccare l'inverter dal supporto da parete sollevandolo verticalmente.



- 10. Se è necessario immagazzinare o spedire l'inverter, imballare inverter e coperchio protettivo della batteria. A tale scopo, utilizzare l'imballaggio originale o una confezione adatta al peso e alle dimensioni dell'inverter e del coperchio protettivo.
- 11. Qualora sia necessario, smaltire l'inverter nel rispetto delle norme per lo smaltimento dei rifiuti elettronici vigenti nel luogo di installazione.

12. A PERICOLO

Pericolo di morte per imballaggio e trasporto errato di Battery Pack

Battery Pack è una merce pericolosa. Per trasportare Battery Pack, è necessario rispettare specifiche disposizioni di imballaggio e trasporto.

- Per l'imballaggio e il trasporto di Battery Pack rispettare le disposizioni dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) per confezione, trasporto e marcatura di merci pericolose.
- L'imballaggio e il trasporto di Battery Pack possono essere eseguiti esclusivamente da personale addestrato secondo il capitolo 1.3 ADR e la cui istruzione sia stata documentata.

- Per smaltire un Battery Pack non danneggiato, rispettare le disposizioni di SMA Solar Technology AG.
- 14. Per smaltire un Battery Pack danneggiato, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA per concordare la procedura di smaltimento.

11 Pezzi di ricambio

Nella tabella seguente sono riportati i pezzi di ricambio relativi al prodotto. I pezzi necessari possono essere ordinati presso SMA Solar Technology AG o al proprio rivenditore specializzato.

Denominazione	Breve descrizione	Codice d'ordine SMA
Varistori di ricambio	Set composto da 3 varistori controllati termicamente e dal- l'apposito attrezzo di inserimen- to	STP-TV10
Attrezzo di inserimento per la sostituzione dei varistori	Attrezzo di inserimento per vari- stori	SB-TVWZ
Terminali CC SUNCLIX	Connettore da pannello per sezioni conduttore 2,5 mm² 6 mm²	SUNCLIX-FC6-SET

12 Contatto

In caso di problemi tecnici con i nostri prodotti si prega di rivolgersi al Servizio di assistenza tecnica SMA. Per poter fornire un'assistenza mirata, necessitiamo dei seguenti dati:

- · Tipo di inverter
- Numero di serie dell'inverter
- Versione firmware dell'inverter
- · Tipo di Battery Pack
- Numero di serie di Battery Pack
- Codice di produzione di Battery Pack
- Versione firmware di Battery Pack
- Versione hardware di Battery Pack
- Settimana di produzione di Battery Pack
- Eventuali impostazioni nazionali specifiche dell'inverter
- Tipo e numero dei moduli fotovoltaici collegati
- Luogo e altitudine di montaggio dell'inverter
- Codice evento a 3 o 4 cifre e messaggio sul display dell'inverter
- Dotazione opzionale, ad es. prodotti di comunicazione
- Modalità d'uso del relè multifunzione (se presente)

SMA Australia Pty Ltd. Sydney	Toll free for Australia: 1800 SMA AUS (1800 762 287)
, ,	International: +61 2 9491 4200
SMA Benelux BVBA/SPRL Mecheln	+32 15 286 730
Vide España (Espanha)	
SMA Central & Eastern Europe s.r.o. +420 235 010 417 Praha	
Ver España	
Se Deutschland (Tyskland)	
	Sydney SMA Benelux BVBA/SPRL Mecheln Vide España (Espanha) SMA Central & Eastern Europe s.r.o. Praha Ver España

Deutschland	SMA Solar Technology AG Niestetal	Medium Power Solutions Wechselrichter: +49 561 9522-1499 Kommunikation: +49 561 9522-2499 SMA Online Service Center: www.SMAde/Service
		Hybrid Energy Solutions Sunny Island: +49 561 9522-399 PV-Diesel Hybridsysteme: +49 561 9522-3199
		Power Plant Solutions Sunny Central: +49 561 9522-299
España	SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. Barcelona	Llamada gratuita en España: 900 14 22 22 Internacional: +34 902 14 24 24
France	SMA France S.A.S. Lyon	Medium Power Solutions Onduleurs: +33 472 09 04 40 Communication: +33 472 09 04 41
		Hybrid Energy Solutions Sunny Island: +33 472 09 04 42
		Power Plant Solutions Sunny Central : +33 472 09 04 43
India	SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai	+91 22 61713888
Italia	SMA Italia S.r.l. Milano	+39 02 8934-7299
Κύπρος/Kıbrıs	Βλέπε Ελλάδα/ Bkz. Ελλάδα (Yuna	nistan)
Luxemburg/Lu- xembourg	Siehe Belgien Voir Belgique	
Magyarország	lásd Česko (Csehország)	
Nederland	zie Belgien (België)	
Österreich	Siehe Deutschland	
Perú	Ver España	
Polska	Patrz Česko (Czechy)	
Portugal	SMA Solar Technology Portugal, Unipessoal Lda Lisboa	Isento de taxas em Portugal: 800 20 89 87 Internacional: +351 212377860

România	Vezi Česko (Cehia)	
Schweiz	Siehe Deutschland	
Slovensko	pozri Česko (Česká republika)	
South Africa	SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd. Centurion (Pretoria)	08600 SUNNY (08600 78669) International: +27 (12) 643 1785
United King- dom	SMA Solar UK Ltd. Milton Keynes	+44 1908 304899
Ελλάδα	SMA Hellas AE Αθήνα	801 222 9 222 International: +30 212 222 9 222
България	Вижте Ελλάδα (Гърция)	
ไทย	SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพฯ	+66 2 670 6999
대한민국	SMA Technology Korea Co., Ltd. 서울	+82 2 508-8599
中国	SMA Beijing Commercial Company Ltd. 北京	+86 10 5670 1350
+971 2 234-6177 SMA Mi بو ظبي		الإمارات ddle East LLC العربية المتحدة أ
Other countries	International SMA Service Line Niestetal	Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE (+800 762 7378423)

SMA Solar Technology

www.SMA-Solar.com

